

# Lecteur de billets de banque Canadiens

## Instructions d'opérations

Ces instructions sont aussi incluses en Braille ainsi que sur la cassette audio. Une version électronique des instructions est aussi disponible en faisant une requête par courriel à l'adresse suivante : [inquiries@brytech.ca](mailto:inquiries@brytech.ca)

### ➡ Instructions d'utilisation:

Tenez le lecteur dans le creux de la main ou placez-le sur une surface horizontale avec l'ouverture sur le dessus. Insérez le petit côté du billet sous le guide en s'assurant que les côtés du billet sont plats contre les côtés du guide. Glissez le billet dans la fente. Quand le billet est complètement inséré, le lecteur va déterminer la dénomination du billet et produire le message. Le lecteur va ensuite se fermer.

### ➡ Fonctionnement du lecteur:

- Le lecteur peut produire un message vocal, à tonalités ou à vibrations. Le bouton pour sélectionner le type de message est situé à l'avant du côté gauche du lecteur.
- Un contrôle de volume à trois positions est situé à l'avant du côté droit du lecteur.
- On peut changer la langue du message en inversant la pile.
- Des écouteurs stéréo peuvent être branchés sur le côté droit.
- Une courroie de sécurité peut être attachée au milieu de dessus du lecteur.

### ➡ Messages produits par le lecteur:

Le lecteur peut produire les messages vocaux suivants :

Cinq, dix, vingt, cinquante, cent, "lecture impossible" et "remplacer la pile"

Le message "lecture impossible" peut être causé par une des situations suivantes:

- Le billet n'est pas un billet de banque Canadien,
- Le billet doit être inséré par l'autre côté – certaines nouvelles séries de billets ne peuvent être lues que si elles sont insérées par le côté spécifique,
- Le billet est mal aligné,
- Le billet n'est pas complètement inséré,
- Le billet est en mauvaise condition.

Le message "remplacer la pile" indique que la batterie est faible. Le lecteur peut lire approximativement 100 billets après que ce message est entendu. Remplacez-la le plus tôt possible par une nouvelle batterie alcaline de 9 volts.

Lorsque le mode sonnerie ou vibrations sont sélectionnés, les dénominations sont indiquées par les codes suivants :

- 1 bip ou vibration court indique le \$5
- 2 bips ou vibrations courts indiquent le \$10
- 3 bips ou vibrations courts indiquent le \$20
- 4 bips ou vibrations courts indiquent le \$50
- 1 bip ou vibration court suivi par un bip ou vibration long indiquent un \$100
- 2 bips ou vibrations longs indiquent que le billet ne peut être lu.

Si la batterie est faible, chaque message sera précédé par un long bip ou vibration, dépendamment du mode sélectionné.

Le lecteur de billet de banque peut vous aider à déterminer la dénomination d'un billet de banque Canadien. Il ne peut pas, par contre, déterminer si le billet est authentique et non contrefait.

➡ **Entretien du lecteur:**

- Gardez le lecteur propre et sec.
- N'échappez pas le lecteur ou ne le soumettez pas à un impact fort.
- Gardez le lecteur dans le coffret en vinyl lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter que la saleté ou d'autres objets entrent dans la fente.

Si le lecteur a besoin de réparations, il doit être soigneusement emballé et

**INCA**  
**1929 Bayview Avenue**  
**Toronto, ON. M4G 3E8**